


ECL1110

CO2激光喷码机



全新高智能化
SEQ 技术

ECL1100系列 激光打码系统



ECL1100系列激光打码系统包括ECL1110, ECL1130, ECL1160, 具有结构紧凑、设计模块化、标码质量高、字迹持久的特点, 具有应用多样化, 可满足高中低生产线应用。

ECL系列激光打码系统采用了最先进的扫描振镜技术, 能够在超大的打印表面上快速完成高质量打印。其紧凑的结构设计, 可安装在狭小空间内。

可选IP65防护等级满足恶劣生产环境要求。



10.1寸
彩色触摸屏



HDPE
高对比



互联网



独创“SEQ”
系统



简单易用，
结构紧凑。



大尺寸彩色触摸屏，
简单而直观的图形化操作界面，
信息编辑、打印设置，
更快捷、更方便、更直观。




模块化设计，
易于安装调试的解决方案，
高灵活性的安装支架、易于
调整、移动，
简便的操作即可快速、准确的
完成激光焦距设置。



内置网络服务器，
可通过网络进行远程控制，
并可通过网络实现组网控制。




利乐包装标识



管材标识



线缆标识



饮料行业标识



板材标识

全行业覆盖



稳定

可选IP65防护等级激光头，
可确保设备在恶劣环境下稳定运行。



快速

超凡的速度与质量
高速度下仍然保证稳定高质量的
永久标记



可靠

无需硬盘，无需UPS，
不使用个人电脑作为独立的控制系统，
使得系统的稳定性更高，
在紧急断电或无计划关机时，
用户数据确保不丢失。



安全

多级用户密码保证使用安全。



环保

清洁又环保的激光打码

产品型号	ECL1110	ECL1130	ECL1160
激光类型	密闭金属腔二氧化碳激光管, 免维护, 平均无故障时间45,000小时		
激光波长	10.6um (10.2um, 9.3um激光管可选)		
激光能量	10W	30W	60W
标刻特点			
每秒字符数	900	1300	1800
生产线速度	180米/分钟	300米/分钟	500米/分钟
标刻行数	不受限制		
字符高度	0.8mm ~ 最大打标范围		
字体	26种字体, 多语言支持, 支持用户自定义字体		
机器可读码	条形码, 二维码		
标志/符号	BMP/DXF/HPGL/JPEG		
图形元素	点、直线、弧形、矩形、多边形、椭圆、圆		
变量	序列号、文本、日期、时间、计数器、班次代码		
打标范围	50*50mm, 70*70mm, 110*110mm, 140*140 mm, 175*175mm, 210*210mm		
焦距	75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm		
操作功能	10.1英寸所见即所得彩色触摸屏, QWERTY 或 AZERTY 虚拟键盘, 快捷的图标向导式操作、在线帮助, 多语言支持, 支持以太网远程PC操作和组网。		
激光头	不锈钢和阳极氧化铝		
控制柜	不锈钢结构		
输入/输出			
产品检测输入	NPN/PNP/24V-检测器		
产品速度检测	同步器或同步信号		
信号输入	启动, 停止, 互锁		
信号输出	运行状态指示, 烟雾吸收净化器控制, 冷却装置控制, 机器远程控制		
通信接口	RS-232, 以太网 (10/100 Mbit), USB端口		
设施条件			
电源要求	90-264V AC, 47-63Hz, 1000W/1300W(ECL1160)		
冷却系统	空气冷却		
运行温度	5 - 40℃		
运行湿度	10% - 90%RH, 无凝结		
密闭和安全标准	IP55, 可选用IP65		
选项	红外光束定位, 红外光束定焦, 网络和远程控制软件 (TCP/IP), USB备份存储套件, 支架套装, 烟雾吸收净化器		

* 每秒打印字符数、生产线速度取决于表材和标刻内容



广州易达包装设备有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路16号三楼
 电话: (86 20) 8220 9518 传真: (86 20) 8220 9511
<http://www.ec-jet.com>
 E-mail: market@ec-jet.com

Pharmapack North America

Address: 5095 East Airport Drive
 City of Ontario, CA 91761, USA
 Tel: +1 909 390 1888
 Fax: +1 909 390 5388

Pharmapack Europe

Address: Via Molino Rosso 10F
 40026 Imola (BO) Italy
 Tel: +39 0542 1890315
 Fax: +39 0542 1890314

广州珐玛珈智能设备股份有限公司

地址: 广州经济技术开发区永和经济区黄旗山路16号
 电话: (86 20) 8221 5907 传真: (86 20) 8221 3367
<http://www.pppharmapack.com>
 E-mail: market@pppharmapack.com

Pharmapack Packaging Equipment CO.India Pvt.Ltd.

Address: 206, 2nd Floor Srinivasa Tower,
 Adjacent Hotel ITC Kakatiya,
 Hyderabad - 500016, Telangana

销售分布

北京 广州 南宁 厦门 长沙 南昌 武汉 杭州 上海 无锡
 青岛 天津 沈阳 长春 贵阳 重庆 成都 昆明 西安 石家庄

激光专线 400-9020-566